

Monteringsanvisning för uttagsmoduler Fastline

Montage och demontage av uttagsmoduler rekommenderas att utföras i spänningslöst läge.

1. Bryt Strömmen till Fastline skensystem.
2. Placera modulen liggande på bottenplåten i skåpet för att montera Neutral ledaren och PE ledaren på respektive skena.
3. Placera modulen först i underkant av skensystemet så att modulen hamnar i rätt läge, den svarta passbiten på modulen skall passa in i den tandande plåtskenan på skensystemet. Kontrollera att modulen verkligen sitter i rätt läge och inte ligger ovanpå tandningen!
4. När modulen är i rätt läge, skjut in modulen mot skensystemet tills den är i botten, fäst sedan modulen i överkant med tillhörande sexkant skruv.