

TORKRÅD



Torkrumsavfuktare

Det har nu installerats en energisparande och miljövänlig kondensavfuktare i ert torkrum.

Till detta behövs inga höga temperaturer utan torkning sker genom att kondensera bort fukten i kläderna till vatten.

- Börja med att tvätta och torka de tjocka plaggen först.
- Tvätten skall centrifugeras i minst 5 minuter före torkning.
- Häng de kraftiga plaggen närmast avfuktaren och de tunnare som lakan o.dyl. längst bort i rummet.
- Se till att alla fönster, ventiler och dörrar är ordentligt stängda under hela torktiden.
- Start av torkrumsavfuktaren sker via timer:
 - Elektronisk timer: Tryck på startknappen.
 - Vridtimer: Vrid timern till max och sedan önskad tid, men vrid inte timern fram och tillbaks i onödan.
- Byt filter efter ca 1600 timmars driftstid eller 1-2 ggr per år.

www.elbjorn.se
0371-588 100

KL 597018 /110118